


Meng Tastatur fonctionnéiert entweder guer net oder schréift kōmësch Accënt'en...!?!1


D'Tastatur muss per *Bluetooth* gekoppelt ginn:

- 1) Powerbutton laang gedréckt halen bis d'Tastaturbeliichtung ugeet.
- 2) Bluetooth Knäppchen Nr. 1 laang drécken an unhalen, bis dat déi blo Luucht uewendriwwer ufänkt mat blénken.



- 3) 'ZAGG Keyboard' erschénkt ënnert **Einstellungen > Bluetooth**
- 4) 'ZAGG Keyboard' uclicken an waarden bis dat et bei **'Meine Geräte'** optaucht

D'Tastatur ass elo mam iPad gekoppelt ✓



- 5) Elo muss nach d'Tastaturlayout korrekt agestellt ginn. A Letzebuerg notzen mir wéinst eiser Dräisprochegkeet déi Schwäiz-Franséisch Tastatur:

Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen > Tastatur hinzufügen... Französische (Schweiz)

- 6) Duerno dréckt een op 'Bearbeiten' an läscht déi virinstalléiert Tastaturen (net um Screenshot ze gesinn) an zidd déi Französische (Schweiz)-Tastatur op déi iewegt Positioun.

D'Tastatur fonctionnéiert wéi se soll ✓

